

## <Canon 製スキャナとの連携・設定方法>

※あらかじめ、『対応機種のドライバー』『CaptureOnTouchV4 Pro』をインストールしてください。

### I スキャンモードの設定

1) 『スキャンモード』の新規作成を選択し、アイコン右下の鉛筆マークより編集を行います。



2) 下記のように設定をし、名前を『スキャネット』に変更します。

カラーモード：24 ビットカラー

用紙サイズ：原稿に合わせる

解像度：200dpi

読み取り面：片面（両面読み取りの場合は両面を選択してください）



## II 出力先の設定

1) 『出力先』の新規作成を選択し、アイコン右下の鉛筆マークより編集を行います。



2) 下記のように設定をし、名前を『スキャネット』に変更します。

ファイル形式：JPEG

保存場所：保存先を選択する⇒ドキュメント⇒ScanTmp



### Ⅲお気に入りの設定

- 1) スキャンモード、出力先でそれぞれ『ScanTnp』が選択されていることを確認し、『お気に入りへ追加』を選択します。



- 2) 新しいお気に入り追加されたことを確認し、アイコン右下の鉛筆マークより編集を行います。



- 3) オプションのタブより、『スキャン後に編集を行う』『追加スキャンを有効にする』のチェックを外します。



- 4) 全般のタブより名前を『スキャネット』に変更します。



- 5) アイコンを右クリックし、ジョブの割り当て⇒番号を選択します。  
(この番号がスキャナのスタートボタンスキャンに対応する番号になります。)



- 6) 設定完了となります。

